



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Husqvarna 701 Enduro

Siehe beigefügte Seiten für Produktbausatz und empfohlene Werkzeuge.



1.

Montageanleitung >> Gepäckträger >> Husqvarna 701 Enduro

1. Entfernen Sie die Kunststoffverkleidungen vom Fahrschemel und bohren Sie die werkseitig markierten Löcher. Eine ausführliche Demonstration dieses Prozesses können Sie auf unserem YouTube-Kanal verfolgen.



2. Entfernen Sie den linken werkseitigen Fußrasten mit einem Torx 35-Steckschlüssel und einem Schraubenschlüssel.



2.

OUTBACK MOTORTEIL

3. Montieren Sie den linken Gepäckträger.



4. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben M8x45mm ein. Ziehen Sie die Schrauben mit nur ein oder zwei Umdrehungen fest, damit die Schrauben locker bleiben.



3.

OUTBACK MOTORTEIL

5. Setzen Sie die werkseitigen Schrauben für den Fußrasten wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben mit nur ein oder zwei Umdrehungen fest, damit die Schrauben locker bleiben, um die Montage zu erleichtern.



6. Wiederholen Sie Schritt 2 auf der linken Seite und montieren Sie dann den rechten Gepäckträger. Wiederholen Sie dann auch Schritt 4.



4.

Montageanleitung >> Gepäckträger >> Husqvarna 701 Enduro

7. Setzen Sie die werkseitigen Schrauben des Fußrasten wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben mit nur ein oder zwei Umdrehungen fest, damit die Schrauben locker bleiben.



8. Montieren Sie die hintere Querstrebe. Achten Sie darauf, dass die Laschen der Querstrebe zwischen den Laschen der Kofferrahmen enden.



5.

Montageanleitung >> Gepäckträger >> Husqvarna 701 Enduro

9. Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben M6x20mm ein und ziehen Sie mit der Hand die Kontermuttern fest. Das gilt auch für die gegenüberliegende Seite.



10. Ziehen Sie alle vier Muttern mit zwei 10mm Schraubenschlüsseln und/oder 10mm Steckschlüssel und Ratsche an.



6.

13. Zum Schluss ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach den Drehmomentspezifikationen an und überprüfen Sie sie nach einer Probefahrt erneut.



Sollten Sie Fragen zur Montage haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@outbackmotortek.com

oder telefonisch unter 1 877 931 3636.

Wichtiger Hinweis! Outback Motortek empfiehlt seinen Kunden, ihre Produkte von einem zertifizierten, erfahrenen Motorradmechaniker montieren zu lassen. Outback Motortek übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit oder als Folge der Verwendung seiner Produkte. In keinem Fall haftet Outback Motortek für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung seines Produkts oder eines seiner Teile ergeben. 7.