

Montageanleitung >> Gepäckträger >> KTM Adventure



Montageanleitung >> Gepäckträger >> KTM Adventure

1. Entfernen Sie die werkseitigen Gepäckträgerhalterungen mit einem T45-Torxschlüssel.

2. Montieren Sie die linke Seitentasche und sichern Sie sie oben mit einer der M8-x-30-mm-Schrauben. Lassen Sie sie locker.



3. Drehen Sie per Hand eine weitere M8-x-30-mm-Schraube ein, um die linke Seitentasche teilweise zu sichern, bevor Sie zur nächsten Stufe übergehen.



4. Vergewissern Sie sich, dass der Gepäckträger locker genug ist, um die Abstandshalter hinter der Befestigungslasche anzubringen.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> KTM Adventure

5. Die längere Schrauben bringen Sie oben an und unten die kürzere (M8-x-45-mm). Vergessen Sie nicht, die Unterlegscheiben einzufügen.



7. Optionaler Schritt zum sanften Anziehen der oberen Schrauben, falls Sie Schwierigkeiten beim händischen eindrehen haben.



8. Unter Verwendung einer 8-x-40-mm-Inbusschraube, mit Unterlegscheibe und Kontermutter, befestigen Sie die linke obere Seite des Gepäckträgers an der vormontierten Halterung. Lassen Sie sie locker.



Montageanleitung >> Gepäckträger >> Africa Twin 1000

9. Montieren Sie nun den rechten Gepäckträger.



10. Wiederholen Sie die Schritte #4, #5 und #6 auf der rechten Seite. Diesmal verwenden Sie die M8-x-30-mm-Schrauben.



11. Montieren Sie die hintere Querstrebe.



12. Befestigen Sie die hintere Querstrebe mit allen vier M6-x-20-mm-Sechskantschrauben, samt Kontermuttern und Unterlegscheiben.

Empfohlene Werkzeuge: 10-mm-Schraubenschlüssel und 10-mm-Steckschlüssel mit Ratsche, beziehungsweise als andere Option zwei 10-mm-Schraubenschlüssel.

Ziehen Sie schließlich ALLE Schrauben und Muttern an!



Montageanleitung >> Gepäckträger >> KTM Adventure

Liste empfohlener Werkzeuge und Bauteile



1. 6-mm-Inbusschlüssel oder 6-mm-Inbussteckschlüssel
2. 10-mm-Schraubenschlüssel
3. optionaler zweiter 10-mm-Schraubenschlüssel
4. 10-mm-Sechskant-Steckschlüssel
5. Ratschenverlängerung
6. Ratsche
7. 1 x M8-x-55-mm-Inbusschraube
8. 1 x M8-x-45-mm-Inbusschraube
9. 6 x M8-x-30-mm-Inbusschraube
10. 4 x M6-x-20-mm-Sechskantschraube
11. 4 x Abstandshalter
12. 4 x M6-Sicherungsmuttern
13. 4 x M6-Unterlegscheiben
14. 8 x M8-Unterlegscheiben